

一、主机外观上盖

上排接口：左边网口是要连接到电脑的网口的，右边是开关

下排接口：ANT-A 为 WIFI 天线接口，ANT-B 为 433M 的 nRF905 模块天线接口，CHARGE 为充电器接口



## 二、采集器外观上盖

上排接口：充电口和耳机口共用一个接口，开关键接口，ANT-B 为 433M 的 nRF905 模块天线接口，ANT-A 为 WIFI 天线接口

下排接口：传感器接口，红色通信指示灯，绿色采集指示灯，音量调节旋钮

